

Wasserbetten Palast



Aufbauanleitung Moonlight Classic

Lieferumfang:

Moonlight Classic Wassermatratze
mit bereits eingebautem Heizelement

Aufbauschritte:

Schritt 1: Entfernen Sie Ihre alte Matratze. Sollten Sie einen Matratzenschoner besitzen, der auf dem Lattenrost aufliegt, können Sie diesen weiter verwenden.

Schritt 2: Prüfen Sie Ihr Lattenrost bzw. die Auflageleisten für den Lattenrost Ihres Bettes auf Stabilität. **In der Regel muss keine Verstärkung vorgenommen werden!**

In 95% der Fälle kann der Lattenrost das Gewicht problemlos ertragen. Sollte das bei Ihrem Lattenrost nicht der Fall sein, empfehlen wir den Einsatz von in der Höhe verstellbaren Stützfüßen, die wir Ihnen anbieten können.

Schritt 3: Legen Sie nun die Wassermatratze auf Ihren Lattenrost. Entfernen Sie das Oberteil des Bezuges. Der Wasserkern Ihrer Wassermatratze ist lose eingelegt. Bitte heben Sie diesen im Fußbereich an und überprüfen Sie, ob das unter der Sicherheitswanne befindliche Heizelement flach auf dem Boden der Schaumwanne aufliegt.

ACHTUNG:

Schließen Sie die Heizung erst nach dem Befüllen der Matratze an die Steckdose an!

Montagehinweis:

Die Heizung bitte möglichst im Fußbereich einsetzen!

Ebenfalls im Fußbereich des Wasserkernes befindet sich der Einfüllstutzen. Schrauben Sie erst den Verschluss ab und entfernen Sie die Dichtungskappe, **bevor Sie den Einfüllstutzen aus dem Wasserkern heraus ziehen.** Später im gefüllten können Sie den Einfüllstutzen mit dem Griff herausziehen.

Schritt 4: Beginnen Sie nun mit der Befüllung Ihrer Wassermatratze. Während des Befüllens, ziehen Sie die Ecken der Wassermatratze in die jeweiligen Ecken der Schaumwanne. Füllen Sie dann die Matratze maximal bis zum Schaumstoffrand. Bitte füllen Sie den Wasserkern nie mit heißem Wasser!

Schritt 5: Der Wasserkern muss entlüftet werden, damit seine Geräusentwicklung reduziert wird. Hierzu schrauben Sie die Vakuumpumpe auf den Einfüllstutzen des Wasserkernes und heben Sie diese leicht an, sodass die im Wasserkern befindliche Luft sich in dieser Erhöhung sammelt! Streichen Sie den Wasserkern beginnend am Kopfende in Richtung Fußende um die Luft im Bereich des Einfüllstutzens zu treiben, wo Sie diese anschließend mit der Pumpe aus dem Wasserkern entfernen.

Wasserbetten Palast



Schritt 6: Verschließen Sie den Wasserkern und den Textil-Bezug.

Schritt 7: Schließen Sie nun die Heizung an die Steckdose an! Diese wird einige Stunden brauchen, um das eventuell kalte Wasser auf die eingestellte Temperatur zu erwärmen. Für den Sommer empfehlen wir 26 Grad und für den Winter ab 28 Grad.

Schritt 8: Sie können sich nun auf Ihre Wassermatratze legen, um zu prüfen, ob die Füllmenge richtig ist.

Die Füllmenge richtet sich nach Ihrem Körpergewicht. Der Schaumstoffrand sollte als Maß für die obere Füllgrenze dienen. Bei höherem Gewicht, benötigen Sie weniger Wasser. Die genaue Füllmenge lässt sich erst bestimmen, wenn Sie einige Male in Ihrer Wassermatratze geschlafen haben. Wenn Sie das Gefühl haben, von der Matratze im Becken-Bereich zu sehr nach oben gedrückt zu werden, ist die Wassermenge zu hoch. Sollten Sie gegen die Mitte hin stark absinken, ist die Wassermenge noch zu gering. In 5-Liter Schritten können Sie die optimale Wassermenge für Ihr Gewicht herausfinden. Bitte beachten Sie, dass bei den für Wassermatratzen geeigneten Wasserfüllmengen, **mehr Wasser** in der Wassermatratze zu **mehr Bewegung** führt.

Schritt 9: Nachdem nun die Wasserkerne mit optimaler Wassermenge gefüllt sind, sollten Sie pro Liegefläche eine Flasche Firstfiller in das Wasser geben. Konditioniererflüssigkeit muss spätestens **alle zwölf Monate** nachgefüllt werden. Das Wasser selbst braucht dann nie wieder gewechselt zu werden. Durch die Zugabe von Konditionierer wird in den ersten Wochen mehr Luft in den Wasserkernen erzeugt. Das Bett sollte öfter entlüftet werden. (Bei lang anhaltender übermäßiger Luftentwicklung kann ein Wasserzusatz wie zum Beispiel „Bubble-Sorb“ Abhilfe schaffen.

Bitte Pflegen Sie die Vinyl-Teile des Wasserbettes ganz besonderes an den Seiten und Ecken mit Vinyl-Reiniger und behandeln Sie diese anschließend mit ein wenig Vinyl-Creme. Die Pflege sollte monatlich (Spätestens alle 3 Monate) erfolgen, um eine längere Lebensdauer des Wasserbettes sicherzustellen.

Achten Sie darauf, dass Sie den Wasserkern nicht oder nicht mehr als ca. 20cm anheben. Die Beruhigungsvliese im Inneren der Wassermatratze bleiben so unversehrt an der richtigen Stelle.

Hinweis für den Abbau und Transport:

Um die Wassermatratzen transportieren zu können, ohne dass diese geschädigt werden, muss der Wasserkern mithilfe einer Wasserpumpe möglichst vollständig entleert werden. Für den Wasserkern gibt es dafür einen speziellen Adapter (rechts im Bild), der dafür sorgt, dass möglichst viel Wasser abgepumpt werden kann, ohne dass die Beruhigungsvliese den Schlauch blockieren.

Anschließend greifen Sie an den Ecken den Wasserkern so, dass Sie die Beruhigungsmatten auch mit anpacken. In diesem Zustand kann der Wasserkern gefaltet und transportiert werden. Falscher Abbau und Transport kann dazu führen, dass die Beruhigungsmatten irreparabel deplatziert werden.