

Wasserbetten Palast



Aufbauanleitung Premium Comfort Wasserbett

Sehr geehrter Kunde / Sehr geehrte Kundin!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung, künftig besser, gesünder und hygienischer auf einem Wasserbett zu schlafen. Bitte beachten Sie die nachstehenden Erklärungen zum Aufbau, die eine einfache und unkomplizierte Montage gewährleisten!

Lieferumfang:

- 1) Sockel mit Bodenplatten, Metall-Ecken und Gewichtsverteiltern (optional)
- 2) Holzverstärkte Schaumstoffzargen inkl. Schrauben
- 3) Sicherheitswanne mit verstärkten Ecken (Liner)
- 4) Wasserkern(e)
- 5) Bezug mit trennbarem Oberteil
- 6) Wasserbett-Heizung(en)

Aufbauschnitte:

1) Stellen Sie den Sockel auf. Die Seitenholzplatten werden an die mitgelieferten Eckstücke gesteckt oder verschraubt und bilden die Umrandung. In dieser Umrandung werden nun die Gewichtsverteiler in gleichmäßigen Abständen positioniert. Ein Gewichtsverteiler (Kreuz) besteht jeweils aus zwei kleineren in einander kombinierten Holzplatten. Die Bodenplatten werden anschließend auf die Umrandung und Gewichtsverteiler gelegt und ausgerichtet. Die Bodenplatten, sollten je nach Größe des Wasserbettes ca. 10-13 cm pro Seite über dem Sockel abstehen.

2) Trennen Sie das obere Bezugsteil durch Lösen des Reißverschlusses. Legen Sie das Unterteil auf den Sockel. Ziehen Sie die Seitenteile des Unterbezugs nach unten, sodass diese die Kanten der Bodenplatten verdecken.

3) Setzen Sie nun die Schaumzargen nebeneinander in das Unterteil des Bezuges und verschrauben Sie diese, sobald diese richtig positioniert sind, mit den Bodenplatten des Sockels!

Lassen Sie zunächst die beiden Ecken der Schaumzarge im Kopfbereich unverschraubt, weil anschließend das/die Heizungskabel sowie der/die Regler der Heizung/en unterhalb dieser Kopf-Zarge aus der Matratze heraus geführt werden müssen. Zur Durchführung des Heizungskabels schneiden Sie jeweils einen kleinen Schlitz von ca. 15 cm in den Unterbezug im Kopfbereich und führen das Kabel und den Regler der Heizung durch. Die Heizungen selbst werden im Fußbereich eingesetzt. Das Kabel muss bis zu einer Steckdose reichen, ohne dass es stramm gezogen werden muss.

ACHTUNG: Schließen Sie die Heizung erst nach dem Befüllen der Wasserkern(e) an die Steckdose an! Die Heizungen brauchen für die anfängliche Erwärmung des vielleicht kalten Wassers bis zu 24 Stunden Zeit!!! Füllen Sie lau warmes Wasser ein, wenn Sie früher auf Ihrem Wasserbett schlafen möchten. Heißes Wasser sollte nie eingefüllt werden!

Wasserbetten Palast



4) Nun spannen Sie die Sicherheitswanne komplett (auch an den Außenseiten bis unten) über die Schaumstoffwanne auf. Beseitigen Sie möglichst viele Falten, bevor Sie die Wasserkerne in die Sicherheitswanne legen.

5) Legen Sie nun die Wasserkerne in die Sicherheitswanne (Einfüllstutzen im Fußbereich). Bei dualen Systemen mit zwei Wasserkerne stellen Sie den mitgelieferten Thermotrenner zwischen die Wasserkerne. Dabei muss das gepolsterte Stück zwischen die Wasserkerne und das nicht gepolsterte T-Stück jeweils unter einen Wasserkern kommen!

Waschen Sie bitte den Schlauch, ggf. die Adapter und Ihre Hände, bevor Sie den Wasserkern öffnen, um zu vermeiden, dass Bakterien in den Wasserkern hinein kommen.

6) Öffnen Sie zuerst den Verschluss und entfernen Sie die Verschlusskappe vom Einfüllstutzen. Erst danach Ziehen Sie den Einfüllstutzen aus dem Wasserkern heraus und beginnen Sie mit der Befüllung mit dem sauberen Schlauch. Das Schlauchende kann 50cm in den Wasserkern geführt werden. Stellen Sie beim Befüllen sicher, dass die Ecken des Wasserkerns genau an den Ecken der Schaumstoffwanne liegen. Justieren Sie die Position bei Bedarf. Bei einem dualen Wasserbett füllen Sie den ersten Wasserkern zu Hälfte mit Wasser und befüllen danach erst den anderen Wasserkern, oder füllen Sie beide Kerne mithilfe eines Y-Adapters gleichzeitig.

Füllen Sie die Wasserkerne bis 1cm unter dem Schaumstoffrand.

Die Wassermenge richtet sich nach Ihrem Körpergewicht. Bei höherem Gewicht, benötigen Sie weniger Wasser. Die genaue Füllmenge lässt sich erst bestimmen, wenn Sie eine Nacht in Ihrem Wasserbett geschlafen haben. Wenn Sie das Gefühl haben, vom Bett im Becken-Bereich zu sehr nach oben gedrückt zu werden, ist die Wassermenge zu hoch. Sollten Sie hingegen in der Mitte stark absinken, ist die Wassermenge noch zu gering. In 5-Liter Schritten können Sie die optimale Wassermenge für Ihr Gewicht herausfinden. Für die Feinjustierung der Wassermenge, können Sie auch eine saubere Gießkanne verwenden. Achten Sie stets darauf, dass nichts Schmutziges in das Wasser kommt.

7) Der Wasserkern muss entlüftet werden, damit seine Geräuschentwicklung reduziert wird. Hierzu setzen Sie sich im Kopfbereich auf die Matratze und treiben Sie langsam die Luft in Richtung Einfüllstutzen. Anschließend schrauben Sie die Vakuumpumpe auf den Einfüllstutzen des Wasserkerns und heben Sie diese leicht an, sodass die im Wasserkern befindliche Luft sich in dieser Erhöhung sammeln kann! Streichen Sie den Wasserkern beginnend am Kopfende in Richtung Fußende um die Luft in den Bereich des Einfüllstutzens zu treiben, wo Sie diese anschließend mit der Pumpe aus dem Wasserkern entfernen. Beim Abnehmen der Pumpe drücken Sie den Einfüllstutzen minimal nach unten, damit nicht zusätzliche Luft in die Wasserkammer gelangen kann.

8) Nachdem nun die Wasserkerne mit optimaler Wassermenge gefüllt sind, sollten Sie pro Liegefläche eine Flasche Firstfiller in das Wasser geben. Konditionierer muss spätestens **alle zwölf Monate** nachgefüllt werden. Das Wasser selbst braucht dann nie wieder gewechselt zu werden.

Wasserbetten Palast



9) Verschließen Sie nun die Wasserkerne und drücken Sie den Einfüllstutzen wieder in den Wasserkern. Verbinden Sie das Oberteil des Bezuges mit dem Unterteil und schließen Sie den Reißverschluss. Für den Sommer empfehlen wir eine Temperatur von 26°C Grad und für den Winter ab 28°C Grad. Durch die Zugabe von Konditionierer wird in den ersten Wochen mehr Luft in den Wasserkernen erzeugt. Das Bett sollte öfter entlüftet werden. Luftbildung (bzw. Bildung von CO²) im Wasserbett ist durch chemische Reaktionen des im Wasser gelösten Kalks etwas ganz normales und kann auch noch nach Jahren vorkommen. (Bei lang anhaltender übermäßiger Luftentwicklung können Sie den Wasserzusatz „Bubble-Ex“ einsetzen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen.

Die Pflege mit dem Vinyl-Creme und Vinyl-Reiniger sollte **alle drei Monate** durchgeführt werden, damit Ihr Wasserbett seine Qualität wie am ersten Tag nach der Lieferung behält.

Für Die Pflege sollten Sie die Wasserkerne nie anheben! Lediglich die Oberflächen und besonders wichtig die Seiten müssen gereinigt werden (Auch die Flächen zwischen den beiden Matratzen).

WICHTIGER HINWEIS für Abbau und Transport:

Um die Wasserkerne transportieren zu können, ohne dass diese beschädigt werden, muss der Wasserkern mithilfe einer Wasserpumpe und eines Absaugventils möglichst vollständig entleert werden. Anschließend greifen Sie den Wasserkern an den Ecken so, dass Sie die Beruhigungsmatten auch mit anpacken. In diesem Zustand kann der Wasserkern gefaltet oder aufgerollt und transportiert werden. So verhindern Sie, dass die Beruhigungsmatten im Inneren des Wasserkerns Ihre ursprüngliche Position verlassen.